

OBS! Vær forsiktig når du beveger deg på taket! Les monteringsanvisningen før legging påbegynnes.

Katepal SuperBase Grip NXT

Underlagsbelegg 1 x 15 m

GENERELT

Katepal SuperBase Grip NXT kan brukes som underlagsbelegg til takshingel og andre primærtekkinger. Ved montering i kaldere vær (under 10 °C) bør omlegg varmes med varmluft for å sikre god vedheft. Ved behov kan rullene lagres i oppvarmet lokale før montering. Produktet skal monteres i tørt vær da fukt reduserer klebeeffekten. Katepal SuperBase Grip NXT egner seg meget godt til bratte tak.

UNDERLAGET

Taktro skal være stabilt, jevnt og tørt bestående av enten kryssfinerplater, fuktbestandige sponplater eller rupanel (NB! for torvtakstekking, alltid rupanel). Viktig! Tør rupanel bør legges med en klaring på 1–2 mm for å gi rom for svelling. Klaringen bør være enda større dersom bordene antas å være spesielt tørre. Bord med særlig høyt fukttinnhold bør ikke legges som taktro før de er tørket, fordi bordene ellers kan krympe så mye at de går ut av not og fjær.

TAKTRO-TYKKELSE

Dimensjonering av taktro må være i henhold til gjeldende regler og normer (NB! byggdetaljer 525:861). Takkonstruksjonens ventilasjon. Ventilasjon sikres med luftespalte mellom isolasjonen og takkonstruksjonen. Det må sørges for fri luftgjennomgang fra takfot til møne. Ved shingeltekkning kan det brukes utluftingsløsning i mønet (se NBIs byggdetaljer 544.105 fig. 22). På steder med store vind- og snømengder bør eventuelt lufteløsning i mønet i stedet utføres (se NBIs byggdetaljer 544.204 fig. 15b).

MONTERING

Katepal SuperBase Grip NXT legges vanligvis horisontalt. Skjær ved behov (spesielt på bratte tak) av rullen i korte lengder for å gjøre arbeidet enklere. Husk 150 mm overlapping i tverrskjøtene. Tverrskjøtene limes med asfaltlim. Katepal SuperBase Grip NXT spikres fast i underlaget med tilstrekkelig lange pappspiker. Spikrene bør gå gjennom underlaget for å eliminere fuktvariasjonenes «pumpeeffekt».

1. Gradrenne

Gradrennens underlagsbelegg monteres alltid før de horisontale under- eller overlagslengdene. I gradrennen skal underlagsbeleggets midttlinje løpe langs gradrennens bunn. Ved spikring av kantene må man påse at belegget ikke spennes over gradrennens bunn. Takfallets papplengder skal overlappe gradrennelengdens kanter med 150 mm og overlappen limes med Katepal K-36 asfaltlim. OBS! Fjern oversidens beskyttelsesfolie først etter at neste lengde er rettet inn. Liming: et 0,5–1 mm lag med Katepal K-36 asfaltlim.

2a. Takfot, horisontal montering

Legg Katepal SuperBase Grip NXT på linje med nedre takfot slik at pappen går over kanten med 1–2 cm. For å unngå krølling er det viktig å alltid legge platen i en rett linje selv om takfoten ikke er helt rett. **MERK! Fjern kun beskyttelsesfolien på den øvre overflaten etter at den neste lengde er på plass.**

2b. Takfot, vertikal montering

Legg Katepal SuperBase Grip NXT på linje med ytterkanten på taket slik at klebekanten til underlaget kan bøyes 1–2 cm ned fra taktro. Du må også sørge for at rullene er rett i vertikal installasjon for å unngå krølling. **MERK! Fjern kun beskyttelsesfolien på den øvre overflaten etter at den neste lengden er på plass.**

3. Justering og festing

Start monteringen ved å tilpasse den første rullen etter takfoten eller ytterkanten av taket avhengig av retningen for montering. Klebekanten spikres fast med ca. 1 m mellomrom gjennom beskyttelsesfilmen, sørg også for at underlaget er tilstrekkelig stramt. Neste rull monteres i linje med forrige rull og spikres på samme måte (figur 3a). Den frie kanten av underlaget blir deretter brettet bort fra klebekanten til forrige lag. Beskyttelsesfilmen fjernes fra den spikrede kanten og spikres deretter med ca. 10 cm mellomrom langs senter av klebefelt (figur 3b). Etter dette fjernes beskyttelsesfilmen på undersiden av overliggende rull og kantene slås sammen ved å trykke dem sammen. Fortsett monteringen på samme måte opp til mønet eller til det når motsatt kant (figur 3c).

4. Plateskjøter

På langs utføres med 15 cm overlapping. Kutt av en trekant i hjørnene på begge underlagene (se illustrasjon) og fest det nedre underlaget ved overlappingsområdet med spiker inn i taktro. Påfør et 0,5–1 mm lag med Katepal K-36 tetningsmasse på overlappingsområdet og fest forlengelsesplaten ved å presse den kraftig mot tetningsmassen.

5. Gavlkant

Gavlkantene beslås likeså med takfotbeslag. Om gavlene isteden monteres med trekantlekt eller skråskjærte lekter, skal underlagsbelegget Katepal SuperBase Grip NXT gå ca. 10 mm lengre enn ytterkanten, slik at denne danner en dryppkant. Se til at underlagsbelegget nøyte følger underlaget, gjennom først å spikre den fast i trekantlekten eller den skråskjærte lektens kant, og først deretter i ytre gavlkant med ca. 200 mm spikeravstand.

6. Tekking/oppkant

Ved pipefot og tilsvarende skal Katepal SuperBase Grip NXT minst nå opp til trekantlektens overkant og spikres. Ved oppmonteringer (skorsteinsfester etc.) vendes platen opp i hvert fall til oppdemningshøyden og spikres til denne. Lim brukes om nødvendig. Den endelige oppføringen ved pipefoten skal utføres med primærtekking.

7. Flensene

Til gjennomføringstetningene limes over hele underlaget med Katepal K-36 tetningsmasse og spikres.

8. Ved mønet

Skjæres det første takfallets siste lengde langs med mønet og kanten spikres fast i underlaget. Det motsatte takfallets siste lengde føres minst 100 mm over mønet. Dette overlegget skal ikke spikres, men limes med Katepal K-36 asfatlim.

Katepal SuperBase Grip NXT kan ligge åpent i tolv måneder før primærtekking monteres. NB. Det rekommanderes å ferdigstille tak med primærtekking raskest mulig etter ferdig montert undertak.



